



Proprement efficace,
Proprement rentable



Agriculture
Bio



Elevage

PRIMA DDA 1108

Détartrant acide pour le nettoyage et la désincrustation du matériel de traite et de stockage.

Formulé à partir d'un mélange optimal de deux acides minéraux

Avantages

- Conforme à la législation concernant le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999) et au règlement européen N°648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents
- Il est non moussant
- N'est pas corrosif pour le matériel habituellement utilisé en salle de traite.

Mode d'Emploi

PRIMA DDA s'utilise en solution à partir de 0,5 %, à chaud (de 55°C à 65°C), pendant 15 minutes.

Pour le nettoyage des installations de traite :

PRIMA DDA s'emploie : après la traite du matin en alternance avec PRIMA ALC utilisé le soir.

Pour le nettoyage des tanks à lait :

PRIMA DDA s'emploie en alternance avec PRIMA ALC après vidange du

tank tous les 2 ou 3 jours. Bien rincer les circuits et matériels après

nettoyage.

Précautions d'Emploi

PRIMA DDA est un produit acide. Le port de gants, bottes, lunettes et tablier de protection appropriés est donc fortement conseillé à l'utilisateur.

En cas de projection accidentelle sur une partie du corps, enlever les vêtements souillés et rincer à l'eau pendant plusieurs minutes.

En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement à grande eau et consulter un ophtalmologiste. Avant utilisation, nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité.

Ne mélanger à aucun autre produit, sauf préconisation de nos

techniciens. MATERIAUX : Eviter le contact avec l'aluminium,

les alliages légers et le fer galvanisé. CONSERVATION :





Proprement efficace,
Proprement rentable

Conserver PRIMA DDA à une température inférieure à 35°C.

FDS consultable sur
notre site : www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti
Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.

M. 18.06.19 Les renseignements fournis sur cette documentation sont donnés à titre
indicatif eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Nous
déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique.



PRIMALAB

Parc Cadera - Avenue Ariane - CS 80003 - 33 692 MÉRIGNAC Cedex

Tél. : 05 56 57 60 14 - Fax : 05 56 28 44 70 - E-mail : info@primalab.com - Site internet : www.primalab.com